

Montage des attelages pour containers à 4 roues



Pour fixer la patte basculante : prendre les repaires et faire les perçages sur le flan avant du container et les autres sous le container



Même opération pour fixer le crochet d'arrimage de l'autre côté du container



Boulonner le frein anti-rotation sur les roues folles